

Guide d'installation rapide

COVR-L1900

Routeur/Prolongateur Wi-Fi maillé AC1900



CONTENU DE LA BOÎTE

- COVR-L1900 || Routeur/Prolongateur Wi-Fi maillé AC1900
- Adaptateur secteur
- Câble Ethernet
- Guide d'installation rapide
- Carte d'installation rapide



INSTALLATION

OPTION 1 CONFIGURATION À L'AIDE DE D-LINK WI-FI

1 / Téléchargez l'application D-Link Wi-Fi et démarrez-la.



Télécharger dans l'App Store



Disponible sur Google Play




2 / Appuyez sur **Installer un nouveau périphérique**. Scannez le code QR de la carte d'installation rapide. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration. **REMARQUE :** Si vous configurez un deuxième COVR-L1900 pour un réseau maillé, consultez la section « **Maillage Wi-Fi D-Link** » ci-dessous.




Installer un nouveau périphérique

OPTION 2 CONFIGURATION VIA UN NAVIGATEUR WEB

1 / Branchez le routeur sur une source d'alimentation. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est allumé. Attendez que le voyant d'état clignote en orange ou devienne blanc fixe.



2 / Connectez votre ordinateur en utilisant les détails Wi-Fi imprimés sur la carte d'installation rapide. Tapez **http://dlinkrouter.local/** dans un navigateur Web. On vous demandera votre mot de passe administrateur. Par défaut, ce mot de passe est «**password**». Tapez-le et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



REMARQUE : Si vous configurez un deuxième COVR-L1900 pour un réseau maillé, consultez la section « **Maillage Wi-Fi D-Link** » ci-dessous.



C'est tout! Une fois la configuration terminée, vous pouvez connecter vos périphériques à l'aide du nom Wi-Fi (SSID) et du mot de passe créés lors de la configuration. Profitez de l'Internet!



FOIRE AUX QUESTIONS



Pourquoi ne puis-je pas accéder à l'utilitaire de configuration Web?

Vérifiez que [http://dlinkrouter.local./](http://dlinkrouter.local/) a été correctement entré dans votre navigateur Web. Assurez-vous que vous êtes connecté au nom Wi-Fi / SSID et au mot de passe corrects imprimés sur la carte d'installation rapide ou que vous avez configuré lors de l'installation.

Pourquoi ne puis-je pas accéder à Internet?

Assurez-vous que votre modem/passerelle est sous tension. Assurez-vous également que le câble Ethernet est correctement connecté au routeur et au modem. Vérifiez que le voyant Internet est allumé sur votre routeur. Si vous ne parvenez toujours pas à accéder à Internet, éteignez votre modem et votre routeur, rallumez-les, attendez que tous les voyants s'allument et essayez à nouveau.

Que faire si j'ai oublié le mot de passe administrateur du routeur ou si je veux réinitialiser mon routeur?

1. Si vous avez oublié votre mot de passe administrateur ou si vous souhaitez réinitialiser votre routeur aux paramètres d'usine par défaut, appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation en bas du routeur à l'aide d'un trombone et relâchez-le après que le voyant d'état est devenu rouge.

Remarque: ce processus effacera tous vos paramètres.

2. Configurez votre routeur en utilisant votre méthode préférée.



ASSISTANTS VOCAUX



Demandez à Amazon Alexa

Configuration d'Amazon Alexa pour D-Link Wi-Fi
<https://www.dlink.com/en/alexa>



Fonctionne avec l'Assistant Google

La configuration de Google Assistant pour D-Link Wi-Fi
<https://www.dlink.com/en/google-assistant>



ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link.

Canada

<http://support.dlink.ca>
1-800-361-5265



Vidéos de configuration et instructions disponibles ici :
[YouTube.com/DLinkTutorials](https://www.youtube.com/DLinkTutorials)



D-LINK WI-FI MAILLÉ

Voulez-vous étendre votre réseau? Vous pouvez facilement jumeler votre Routeur/Prolongateur Wi-Fi maillé AC1900 (COVR-L1900) avec un autre Routeur/Prolongateur Wi-Fi maillé AC1900 (COVR-L1900) pour créer un réseau maillé transparent qui couvre tous les coins de votre maison.

Lorsque vous associez un nouveau Routeur/Prolongateur Wi-Fi maillé AC1900 (COVR-L1900) à un routeur existant, veuillez sélectionner ("Extender Mode" «Mode d'extension») lorsque le message ("How do you want to set up your device?" «Comment voulez-vous configurer votre appareil?») Pendant le processus de configuration. **Remarque:** Le premier COVR-L1900 que vous installez doit être réglé sur "Router Mode" «Mode routeur».



DÉCLARATION RELATIVE AU CODE GPL

Ce produit D-Link comprend des codes de logiciel développés par des tiers, y compris des codes de logiciel soumis à la Licence Publique Générale GNU (« GPL ») ou à la Licence Publique Générale GNU Limitée (« LGPL »). Le cas échéant, les conditions de la GPL et de la LGPL, et les informations sur l'obtention de l'accès au codes GPL et LGPL utilisés dans ce produit, sont disponibles sur :

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

Les codes GPL et LGPL utilisés dans le produit sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE et sont soumis aux droits d'auteur d'un ou de plusieurs auteurs. Pour plus de détails, reportez-vous aux codes GPL et LGPL de ce produit et aux conditions de la GPL et de la LGPL.

Offre écrite pour le code source GPL et LGPL

Si des conditions spécifiques de la licence vous donnent droit au code source du logiciel, D-Link fournira, sur demande écrite par courrier électronique et/ou courrier papier traditionnel, les fichiers de code source GPL et LGPL applicables via CD-ROM à un coût nominal pour couvrir les frais d'expédition et de support comme autorisé par la licence GPL et LGPL.

Veuillez adresser toutes les demandes à :

Courrier ordinaire :

Attn: GPLSOURCE REQUEST
D-Link Systems, Inc.
17595 Mt. Herrmann Street
Fountain Valley, CA 92708

Courrier électronique :

GPLCODE@dlink.com