

Guide d'installation rapide



Remarque: Il s'agit d'un module complémentaire au trousse de démarrage du capteur de fuite d'eau Wi-Fi intelligent pour toute la maison série professionnelle. Le DCH-S162 est nécessaire pour que cet appareil fonctionne.



Code de configuration



Ceci est une sauvegarde de votre code de configuration de votre appareil. Veuillez le conserver comme référence future pour votre l'appareil.



Configuration simple

Remarque : Assurez-vous que votre concentrateur DCH-S162 est configuré et fonctionne correctement au préalable.

- 1 Téléchargez l'application **mydlink** sur l'App Store ou sur Google Play. Lancez l'application, puis ouvrez une session ou inscrivez-vous pour un nouveau compte.




Disponible sur l'App Store



Obtenir depuis Google Play



- 2 Appuyez sur puis appuyez sur **Ajouter un périphérique**




Ajouter un périphérique

- 3 Appuyez sur **scan**, puis scannez le **code de configuration** situé dans la section Code de configuration. Suivez les instructions de l'application pour configurer votre appareil avec votre concentrateur DCH-S162.



Comportement des voyants



En attente de couplage



Fuite d'eau détectée



La connexion a échoué



Couplé avec le concentrateur



Mode économie d'énergie

FAQ

Que dois-je faire si mon appareil ne fonctionne pas correctement?

Réinitialisez et réinstallez votre appareil. Lors de l'installation, assurez-vous que :

- Votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- Votre appareil mobile est connecté au Wi-Fi de votre routeur et le Bluetooth est activé
- Votre appareil mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi
- Assurez-vous que votre concentrateur DCH-S162 est sous tension et correctement installé

Comment réinitialiser mon appareil?

DCH-S163: Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote en rouge.



Bouton de réinitialisation

Comment installer des DCH-S163 supplémentaires?

Dans l'application mydlink, appuyez sur  puis sur **Ajouter un périphérique**. Appuyez sur **Scanner**, puis scannez le code de configuration situé sur l'appareil. Suivez les instructions de l'application pour configurer les appareils DCH-S163 supplémentaire avec votre trousse.

Besoin d'aide?

Vous rencontrez des difficultés pour installer votre nouveau produit? Le site Web d'assistance de D-Link contient un **chat en direct, des didacticiels vidéo, des questions fréquemment posées**, la dernière documentation utilisateur et des mises à jour logicielles pour les produits D-Link.

Contactez-nous

<http://support.dlink.ca>
(800) 361-5265



Vidéos d'installation et d'utilisation disponibles ici :
YouTube.com/DLinkTutorials

