


Guide d'installation rapide




Contenu de la boîte



Caméra Wi-Fi pro
d'extérieure HD intégrale
(DCS-8302LH)



Adaptateur secteur



Vis de montage et
serre-câbles



Joint en caoutchouc
(Ethernet)



Guide d'installation rapide

Configuration simple

Veuillez configurer votre appareil avant de le monter.

- [1] Téléchargez l'application **mydlink** sur l'App Store ou sur Google Play. Lancez l'application, puis ouvrez une session ou inscrivez-vous pour un nouveau compte.



Télécharger
dans l'App Store




Disponible
sur Google Play




- [2] **Allumez** l'appareil et attendez que le voyant d'état clignote en orange.

Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile est activé.



- [3] Placez votre appareil près de votre appareil mobile. Une invite apparaîtra - appuyez sur **Ajouter un périphérique**, puis suivez les instructions de l'application.




Code de configuration



Ceci est une sauvegarde de votre code de configuration de votre appareil. Veuillez le conserver comme référence future pour votre l'appareil.



Comportement des DEL




DEL d'état


- Connecté au réseau et à mydlink
- Démarrage
- Prêt pour l'installation
- Mise à jour du micrologiciel - ne pas éteindre

Montage


Placez la caméra à 2 - 2,5 mètres du sol. La détection de personne fonctionne mieux lorsque le sujet se trouve entre 2 et 7 mètres de la caméra.




Montage sur poteau



Placez le support de montage contre le poteau où vous souhaitez qu'il soit positionné.




Enroulez les attaches de câble autour du poteau et vissez-les dans les trous du support de montage. Faites face au côté rugueux des attaches de câble au poteau pour éviter le glissement.




Tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre sur le support de montage jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.


Montage mural




Placez le support de montage contre le mur où vous souhaitez positionner l'appareil. Utilisez un crayon pour faire deux marques où se trouvent les trous.




Utilisez un foret de 6 mm pour percer deux trous de 26 mm de profondeur sur les marques de crayon.



Marteau dans les ancrages muraux en plastique pour soutenir les vis.



Alignez les trous du support de montage sur les ancrages en plastique. Insérez les vis dans les ancrages pour fixer le support de montage.



Tournez la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre sur le support de montage jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Pour les installations extérieures : Cet appareil est conçu pour être installé sous des avant-toits ou des endroits couverts de manière similaire, et ne prend pas en charge l'installation inversée. Veuillez vous assurer que l'appareil est installé avec le bouchon en caoutchouc dirigé vers le bas vers le sol, et qu'il n'est pas installé dans une zone où il subira une exposition continue à l'eau.

FAQ

Que dois-je faire si mon appareil ne fonctionne pas correctement?

Réinitialisez et réinstallez votre appareil. Utilisez un trombone pour appuyer sur **le bouton de réinitialisation** encastré et la DEL deviendra rouge fixe. Pendant l'installation, assurez-vous que :

- Votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- Votre appareil mobile est connecté au routeur de votre
- Wi-Fi et Bluetooth est activé
- Votre appareil mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi

Comment puis-je utiliser des commandes vocales pour contrôler mon appareil?

L'appareil fonctionnera avec Amazon Alexa et l'Assistant Google. Pour obtenir des instructions de configuration sur ces services, visitez les sites Web suivants:

Amazon Alexa :

L'assistant Google :

dlink.com/en/alexa

dlink.com/en/google-assistant

Pourquoi ma carte microSD ne fonctionne pas / n'est pas prise en charge?

La carte microSD doit être formatée dans le bon système de fichiers (FAT32) avant de pouvoir être utilisée avec ce produit. Cela peut être fait dans l'application mydlink en sélectionnant la fonction **de formatage** dans le menu de stockage sous les paramètres de l'appareil.

Quel est mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour configurer mon appareil avec un système ONVIF?

Pour connecter votre appareil à un système ONVIF, saisissez «admin» comme nom d'utilisateur et utilisez le code NIP de votre appareil mydlink comme mot de passe. Vous pouvez trouver le code NIP sur l'étiquette de votre appareil.

Besoin d'aide?

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link.

Canada

Site Web : <http://support.dlink.ca>

Téléphone : (800) 361-5265

