

# D-Link® COVR


AC3900 WHOLE HOME WI-FI SYSTEM COVR-3902

## Simple Setup Guide

### Configure your Covr Wi-Fi System

#### Before You Start

- 1 Check the contents of your Covr Wi-Fi System with the list on the right. Be sure to keep the Router and Extender close to each other during the setup process.
- 2 Connect the four antennas to the router by screwing them in clockwise.



There are two easy ways to configure your Covr Wi-Fi System:

#### D-Link Wi-Fi App (iOS and Android Devices)


- 1 Download the D-Link Wi-Fi app from the App Store or Google Play. Run the app and tap Add Device to get started.



#### Browser Setup (PC/Mac)

- 1 Connect the power adapter to the Covr Router and plug in to a power socket. Wait for the 2.4G and 5G LEDs to light solid green and then proceed to the next step.

**TIP:** If the Power LEDs do not light up, press the Power button on the back of the Router.



- 2 You can use either a wired (Ethernet) or wireless (Wi-Fi) connection to set up your Covr Wi-Fi System.

**Wired** - Connect the Ethernet port on your computer to one of the four ports on the Covr Router.

**Wireless** - Connect to the Covr Wi-Fi using the Wi-Fi Name and Password on the W-Fi Configuration Card or base of the Covr Router.



OR



- 3 Type **http://covr.local/** into a web browser and follow the instructions to complete the setup.

http://covr.local/

For more support, please visit: [support.dlink.ca/COVR-3902](http://support.dlink.ca/COVR-3902)

1.800.361.5265

# D-Link® COVR


SYSTÈME WI-FI INTEGRAL AC3900 POUR TOUTE LA MAISON  
COVR-3902

## Guide d'installation simple

### Configurez votre système Wi-Fi Covr

#### Avant de commencer

- 1 Vérifiez le contenu de votre système Wi-Fi Covr avec la liste à droite. Assurez-vous de garder le routeur et le prolongateur près l'un de l'autre pendant le processus de configuration.
- 2 Connectez les quatre antennes au routeur en les vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Il existe deux façons simples de configurer votre système Wi-Fi Covr:

#### Application D-Link Wi-Fi (appareils iOS et Android)

- 1 Téléchargez l'application D-Link Wi-Fi depuis l'App Store ou Google Play. Exécutez l'application et appuyez sur Add Device (Ajouter un périphérique) pour commencer.

🔍 D-Link Wi-Fi




Obtenir depuis Google Play

#### Configuration par navigateur Web (PC/Mac)

- 1 Connectez l'adaptateur secteur au routeur Covr et branchez-le dans une prise électrique. Attendez que les voyants 2.4G et 5G s'allument en vert puis passez à l'étape suivante.

**CONSEIL :** Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du routeur.



- 2 Vous pouvez utiliser une connexion câblée (Ethernet) ou sans fil (Wi-Fi) pour configurer votre système Wi-Fi Covr.

**Câblé** – Connectez le port Ethernet de votre ordinateur à l'un des quatre ports noirs sur le routeur Covr.

**Sans fil** – Connectez-vous au Wi-Fi Covr en utilisant le nom et le mot de passe Wi-Fi sur la carte de configuration Wi-Fi ou le routeur Covr.



ou



- 3 Tapez [http://covr.local./](http://covr.local/) dans un navigateur Web et suivez les instructions pour compléter la configuration.

[http://covr.local./](http://covr.local/)

Pour plus d'assistance, visitez s'il vous plaît :

[support.dlink.ca/COVR-3902](http://support.dlink.ca/COVR-3902)  
1.800.361.5265