

### Method One D-Link Wi-Fi Setup

1



Download the **D-Link Wi-Fi** app from the App Store or Google Play.

### Method Two D-Link Wi-Fi Setup


2



Open the app and tap **Install New Device**. Scan the Quick Install Card's QR code, or select **DIR-1750** from the router list. Follow the on-screen instructions to complete the set up.

### Method Two Browser Setup


1



**Note: Browser Setup is only required if you did not install using the D-Link Wi-Fi App.** Connect the power adapter and plug in the router. If the Power LED does not light up, press the Power Button on the back of the router.

### Method Two Browser Setup


2



When the Power, 2.4GHz, and 5GHz LEDs are lit solid, connect your computer to the Wi-Fi name (SSID) printed underneath the device, or on the Quick Install Card.

### Method Three Browser Setup

3



Type **http://dlinkrouter.local/** or **http://192.168.0.1** into a web browser and follow the on-screen instructions to complete the setup.

### Voice Assistants

**Amazon Alexa Setup for D-Link Wi-Fi**  
<https://www.dlink.com/en/alexa>

**The Google Assistant Setup for D-Link Wi-Fi**  
<https://www.dlink.com/en/google-assistant>

### GPL Code Statement

This D-Link product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). As applicable, the terms of the GPL and LGPL, and information on obtaining access to the GPL code and LGPL code used in this product, are available to view the full GPL Code Statement at:

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

The GPL code and LGPL code used in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For details, see the GPL code and the LGPL code for this product and the terms of the GPL and LGPL.

### Written Offer for GPL and LGPL Source Code

Where such specific license terms entitle you to the source code of such software, D-Link will provide upon written request via email and/or traditional paper mail the applicable GPL and LGPL source code files via CD-ROM for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL and LGPL.

Please direct all inquiries to:

**Email:**  
GPLCODE@dlink.com

**Snail Mail:**  
Attn: GPLSOURCE REQUEST  
D-Link Systems, Inc.  
14420 Myford Road, Suite 100  
Irvine, CA 92606

### Technical Support Assistance technique

Having trouble installing your new product? D-Link's website contains the latest user documentation and software updates for D-Link products. U.S. and Canadian customers can contact D-Link Technical Support through our website.

#### United States

Internet: <http://support.dlink.com>

#### Canada

Internet: <http://support.dlink.ca>


Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link comporte la documentation utilisateur à jour et les dernières mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients des États-Unis et du Canada peuvent contacter le support technique de D-Link via notre site Web.

#### États-Unis

Internet: <http://support.dlink.com>

#### Canada

Internet: <http://support.dlink.ca>




**Première méthode**  
**Configuration** à l'aide de D-Link Wi-Fi **1**




Téléchargez l'application **D-Link Wi-Fi** depuis l'App Store ou Google Play.

**Configuration** à l'aide de D-Link Wi-Fi **2**




Ouvrez l'application et appuyez sur **Installer un nouveau périphérique**. Scannez le code QR de la carte d'installation rapide ou sélectionnez **DIR-1750** dans la liste des routeurs. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

**Deuxième méthode**  
**Configuration** via un navigateur Web **1**




**Remarque: La configuration par navigateur web n'est requise que si vous n'avez pas installé à l'aide de l'application D-Link Wi-Fi.** Connectez l'adaptateur secteur et branchez le routeur. Si le voyant d'alimentation ne s'allume pas, appuyez sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière du routeur.

**Configuration** via un navigateur Web **2**



Lorsque les voyants d'alimentation, 2,4 GHz et 5 GHz sont allumés, connectez votre ordinateur au nom Wi-Fi (SSID) imprimé sous le périphérique ou sur la carte d'installation rapide.

**Configuration** via un navigateur Web **3**



Tapez **http://dlinkrouter.local/** ou **http://192.168.0.1** dans un navigateur Web et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

**Assistants Vocaux**

**Configuration d'Amazon Alexa pour D-Link Wi-Fi**  
<https://www.dlink.com/en/alexa>

**La configuration de Google Assistant pour D-Link Wi-Fi**  
<https://www.dlink.com/en/google-assistant>

**Déclaration relative au code GPL**

Ce produit D-Link comprend des codes de logiciel développés par des tiers, y compris des codes de logiciel soumis à la Licence Publique Générale GNU (« GPL ») ou à la Licence Publique Générale GNU Limitée (« LGPL »). Le cas échéant, les conditions de la GPL et de la LGPL, ainsi que les informations permettant d'accéder au code GPL et au code LGPL utilisés dans ce produit, sont disponibles pour consulter la déclaration de code GPL complète au:

<https://tsd.dlink.com.tw/GPL>

Les codes GPL et LGPL utilisés dans le produit sont distribués SANS AUCUNE GARANTIE et sont soumis aux droits d'auteur d'un ou de plusieurs auteurs. Pour plus de détails, reportez-vous aux codes GPL et LGPL de ce produit et aux conditions de la GPL et de la LGPL.

**Offre écrite pour le code source GPL et LGPL**

Si des conditions spécifiques de la licence vous donnent droit au code source du logiciel, D-Link fournira, sur demande écrite par courrier électronique et/ou courrier papier traditionnel, les fichiers de code source GPL et LGPL applicables via CD-ROM à un coût nominal pour couvrir les frais d'expédition et de support comme autorisé par la licence GPL et LGPL.

Veillez adresser toutes les demandes à :

**Courrier électronique :**  
[GPLCODE@dlink.com](mailto:GPLCODE@dlink.com)

**Courrier ordinaire :**  
 Attention : GPLSOURCE REQUEST  
 D-Link Systems, Inc.  
 14420 Myford Road, Suite 100  
 Irvine, CA 92606



**DIR-1750**  
**Quick Install Guide**  
**Guide d'installation rapide**